

CERAMIN

BURKOLÁSI SEGÉDLET

A **Ceramin ásványkompozit** burkolólpokat beltéri függőleges- és vízszintes burkolatként alkalmazható falfelületek és padlók burkolásához lakossági és ipari környezetben, családi házakban, magánlakásokban, irodákban, üzletekben, éttermekben, szolgáltató intézmények közösségi tereiben, de akár **vizes helyiségekben is**, amennyiben azok megfelelő vízszigeteléssel ellátottak.

A vízterhelésnek kitett helyiségekben (pl. fürdő, zuhanyzó stb.) alapozást követően Knauf Superkleber ragasztóval, azokban a helyiségekben, ahol elegendő a nedvességállóság (pl. nappali, előszoba, konyha stb.) **ProfiFloor LVT Max padlóalátéttel**. Amennyiben hosszantartó, esztétikus és terhelhető burkolatot szeretnénk, a kivitelezéssel kapcsolatos alábbi gyártói ajánlásokat mindenképpen érdemes betartani:

A burkolandó felületek legyenek szabványosan szilárdak, felületi egyenletlenségektől mentesek (sík), szárazak, teherbíróak és méretpontosak, valamint minden olyan szennyeződéstől mentesek, melyek megakadályozhatják a megfelelő tapadást, mint pl. por, olaj, zsír, ragasztómaradványok és laza részek.



ELÉRHETŐSÉG:

email: baudekor@baudekor.hu

telefon: +36 30 500 9767

CERAMIN

BURKOLÁSI SEGÉDLET

A CERAMIN PADLÓBURKOLATOKAT KÉTFÉLEKÉPPEN IS LETEHETJÜK:

01 Meglévő burkolatra történő ragasztás:

Meglévő burkolaton kopogtatással ellenőrizze, hogy a fogadó felület kellően stabil, és az új burkolat fogadására alkalmas állapotú. A meglazult lapokat távolítsa el, és simítsa ki alattuk az egyenetlen fogadófelületet PL vagy PL Plusz Univerzális kiegyenlítő- és simítóhabarccsal.

A régi, de még használható burkolatoknak tökéletesen kell tapadniuk és teherbíróknak kell lenniük, kerámia burkolatokat és természetes köveket illetve egyéb nedvszívással nem rendelkező felületeket alaposan meg kell tisztítani és Knauf Haftemulsion tapadó-alapozóval le kell kenni.

02 Hagyományos nedvszívással rendelkező felületek

Hagyományos nedvszívással rendelkező felületeket (beton, cementesztrich, kalciumszulfát esztrich, mész-cement vakolatok, zsákos vakolatok, gipszvakolatok, gipszkarton) Knauf Haftemulsion alapozóval le kell alapozni.

A 2-3 mm-nél nagyobb felületi egyenetlenséggel rendelkező fal- és padlófelületek a Ceramin lapok leragasztása előtt ki kell egyenlíteni. Állékony, glettelhető javítóanyagként használjunk SCHÖNOX PL-t, nagyobb padlófelületek önterülő kiegyenlítéséhez a SCHÖNOX UNIPLAN alkalmazható, vastagabb, akár több cm-es öntéshez használjuk a SCHÖNOX FPL PLUS-t.

Bár a Ceramin burkolat nem csak a meleg-, de akár számos hidegburkolatnak is tökéletes alternatívája, ügyeljünk rá, hogy fektetése és rögzítése a melegburkolati szerszámokkal és technológiával történik. Ezért a Knauf Superkleber ragasztót kizárólag TKB A1-A4 illetve B1-B3 fogazású simítóval szabad felhordani ügyelve a helyes ragasztóvastagságra, ami általában nem több, mint 250-400 g/m².

ELÉRHETŐSÉG:

email: baudekor@baudekor.hu
telefon: +36 30 500 9767

CERAMIN

BURKOLÁSI SEGÉDLET

KNAUF SUPERKLEBER RAGASZTÓ MŰSZAKI PARAMÉTEREK:

- bedolgozási idő: 20 perc
- műveleti idő: a korrigálhatóság ideje: Kb. 10 perc (az alapfelület és a környezet hőmérsékletétől függően)
- nyitott idő: (en 1346 szerint): >20 perc
- bedolgozási hőmérséklet: Anyag, levegő és alapfelület hőmérséklet +5 C és +25 C között, huzatmentes, árnyékos helyen.
- járható: kb. 3 óra múlva

Lábazati szakaszban, illetve vizes helyiségek negatív sarkainál, csatlakozó hézagoknál használjuk tartósan rugalmas tömítő szilikont.

A kivitelezés során a burkolatra kenődött ragasztómaradványokat vizes ruhával

Vízterhelésnek kevésbé kitétt felületek esetén, ahol elegendő a nedvességálló felület (pl. nappali, konyha, előszoba, hálószoba stb.) a Ceramin padlók lerakásához ProfiFloor LVT Max padlóalátét használata ajánlott.

A BAU DEKOR KFT YOUTUBE CSATORNÁJÁN TÖBB ÉRDEKES VIDEÓT TALÁL:

Ceramin falburkolás:

https://www.youtube.com/watch?v=IHR6q_WAbbU

Ceramin padlóburkolás:

<https://www.youtube.com/watch?v=SuFiQx7CMYU>

Ceramin felrakás:

https://www.youtube.com/watch?v=ACeH6JYH_Dk



FONTOS INFORMÁCIÓ:

Padlóösszefolyók esetén a Ceramin burkolatok használata nem javasolt. (A Megalock és nütos illesztési rendszerek az összefolyóknál képzett felületi törés miatt szétnyílhatnak és ezáltal a nedvesség a burkolat alá szívároghat.)

ELÉRHETŐSÉG:

email: baudekor@baudekor.hu

telefon: +36 30 500 9767

CERAMIN

BURKOLÁSI SEGÉDLET

ALAPVETŐ RÉTEGRENDEK (a felület minőségétől és a szükséges előkészítő folyamatoktól függően egyes esetek eltérőek lehetnek):

Ceramin padlóburkolat (ragasztás, normál fűtés):

Fontos! A vizes helységekben mindenképp szükséges a megfelelő vízszigetelés!

Beton aljzat – alapozó – ragasztó – burkolat

Meglévő burkolat – alapozó – ragasztó – burkolat

Ceramin padlóburkolat (ragasztás, padlófűtés):

Fontos! A vizes helységekben mindenképp szükséges a megfelelő vízszigetelés!

Beton aljzat – kiegyenlítő rétegbe ágyazott padlófűtés – alapozó – ragasztó – burkolat

Meglévő burkolat – kiegyenlítő rétegbe ágyazott padlófűtés – alapozó – ragasztó – burkolat

Ceramin padlóburkolat (LVT Max padlóalátét, normál fűtés):

Beton aljzat – LVT Max padlóalátét – burkolat

Meglévő burkolat – LVT Max padlóalátét – burkolat

Ceramin padlóburkolat (LVT Max padlóalátét, padlófűtés):

Beton aljzat – kiegyenlítő rétegbe ágyazott padlófűtés – LVT Max padlóalátét – burkolat

Meglévő burkolat – kiegyenlítő rétegbe ágyazott padlófűtés – LVT Max padlóalátét – burkolat

Ceramin falburkolat: (kizárólag ragasztással)

Burkolandó felület – alapozó – burkolat

Amennyiben további információra lenne szüksége, esetleg kérdése lenne termékeinkkel kapcsolatban kérem vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeket:

EMAIL: BAUDEKOR@BAUDEKOR.HU

TELEFON: +36 30 500 9767



ELÉRHETŐSÉG:

email: baudekor@baudekor.hu

telefon: +36 30 500 9767