

ProfiFloor XPS PUZZLE alátét

Termék összeszerelése

Az innovatív PUZZLE padlóalátét egyedülálló illesztési rendszerének köszönhetően megkönnyíti a lerakást. Lerakás előtt használjunk párazárófoliát. Nem igényel szigetelőszalagot.

Termék használata

Laminált padló, hagyományos fűtés esetén használható. Klikk rendszerrel ellátott padlók esetében nélkülözhetetlen.

Termék kezelése, karbantartása, ápolása, tisztítása

Az aljzatot (pl. betont) ajánlott letakarítani, mielőtt a párazárófolia rákerül. A párazárófoliára helyezett XPS PUZZLE alátétet leseperjük olyan eszközzel, ami nem sérti a felületet, ezt követően megkezdődhet a padló lerakás és a vele járó munkák.

Egyéb fontos közlendő

Az extrudált polisztirolból (XPS) készült alátétek legnagyobb előnye a hosszútávú és magas teherbírési képesség. Az aljzatkiegyenlítő hatásuk páratlan.