

ProfiFloor XPS Thermo táblás és tekerceses alátét

Termék összeszerelése

Helyezzünk az aljzatra párazárófoliát, és arra az XPS Thermos alátétet. A termék méretre szabása után az egymás mellé kerülő csíkokat, szigetelő szalaggal rögzíteni kell egymáshoz.

Termék használata

padlófűtéssel ellátott helyiségekben is alkalmazható.

Termék kezelése, karbantartása, ápolása, tisztítása

Az aljzatot (pl.: betont) ajánlott letakarítani, mielőtt a párazárófolia rákerül. A párazárófoliára helyezett XPS Thermo alátétet leseperjük olyan eszközzel, ami nem sérti a felületet, ezt követően megkezdődhet a padló lerakás és a vele járó munkák.

Egyéb fontos közlendő

Olyan extrudált polisztirolból készült, barázdált felületű padlóalátét, amely speciális kialakítással rendelkezik.