

ProfiFloor XPS 3mm/5mm alátét

Termék összeszerelése

A hő és hangszigetelés maximalizálása, és a lerakás megkönnyítése érdekében, párazárófoliát kell alkalmazni és szigetelőszalaggal egymáshoz rögzíteni.

Termék használata

Padlófűtés esetén nem javasolt az alkalmazásuk.

Termék kezelése, karbantartása, ápolása, tisztítása

Az aljzatot (pl.: betont) ajánlott letakarítani, mielőtt a párazárófolia rákerül. A párazárófoliára helyezett XPS ProfiFloor 3mm/5mm alátétet leseperjük olyan eszközzel, ami nem sérti a felületet, ezt követően megkezdődhet a padló lerakás és a vele járó munkák.

Egyéb fontos közlendő

A hőszigetelő tulajdonságuk talán a legjobb a padlóalátétek közül, így pince felett, vagy ha a fűtési költségeinket szeretnénk csökkenteni, akkor ideálisak.