

ProfiFloor Hydro párazáró fólia 16m² / 20m²

Termék összeszerelése

A termék összeszerelést nem igényel, beépítésre kész.

Termék használata

A tökéletes párazárás, illetve a padlóélettartamának és a garanciájának megőrzése érdekében párazárófóliát kell lefektetni az aljzat (pl.beton) és a padlóalátétek közé. A termék két kiszerelésben kapható: 16m² és 20m².

Termék kezelése, karbantartása, ápolása, tisztítása

A termék, a lerakást követően nem igényel karbantartást, amennyiben nem sérült.

Egyéb fontos közlendő

Az esztétikus és szakszerű beépítés érdekében mindenképpen javasoljuk szakképzett burkoló segítségének igénybevételét.